



<b>Lista di controllo eventi</b>	<b>Sì</b>	<b>No *</b>
<b>1. Informazioni generali</b>		
Gli allacciamenti dei regolatori di pressione sono compatibili con gli allacciamenti presenti sulle bombole di gas? (No a regolatori di pressione tedeschi su bombole di gas svizzere & no a regolatori di pressione svizzeri su bombole di gas tedesche)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sono presenti dispositivi di estinzione adeguati (ad es. estintore, coperta antincendio)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tutti gli apparecchi a gas sono contrassegnati con un'etichetta? Le relative «attestazioni di controllo eventi» sono disponibili sul posto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2. Istruzione dei collaboratori</b>		
Prima della messa in funzione, tutti gli operatori sono stati istruiti su come utilizzare gli apparecchi a gas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La sostituzione delle bombole di gas viene affidata solo a personale appositamente istruito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dopo ogni sostituzione, la tenuta della bombola viene controllata? (ad es. mediante spray rilevatore di fughe)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3. Installazione delle bombole di gas</b>		
Le bombole di gas sono fissate per impedirne il ribaltamento o lo scivolamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le bombole di gas (sia quelle in uso sia quelle di riserva e vuote) sono installate alla distanza minima di 1 m da cavità quali scantinati, canali, pozzetti e fosse?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nella zona di lavoro sono presenti solo bombole di gas allacciate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le bombole di riserva e quelle vuote vengono collocate all'esterno della zona di lavoro, a una distanza minima di 2 m dall'apparecchio utilizzatore?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le bombole di gas e le tubature di mandata che possono subire un danno meccanico sono adeguatamente protette?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4. Tubi flessibili</b>		
Vengono utilizzati solo tubi flessibili armati e autorizzati per il gas liquefatto (ad es. di colore arancione o nero)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I tubi flessibili sono privi di danni meccanici, termici, dovuti a usura o segni di riparazione? (ad es. fessurazioni, forte scolorimento, nastro adesivo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La data di scadenza (o la data di produzione + la durata di utilizzazione) dei tubi flessibili è rispettata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Espositore .....		
Evento / Località .....		
..... Stand n. ....		
Data ..... Firma .....		

\* Se si risponde anche una sola volta con un no, non è consentito usare gli apparecchi a gas finché il guasto o l'anomalia non sono stati eliminati.